

Dekschuit Flat-bottomed boat

Schleppkahn

Bouw- en schilderbeschrijving

Assembly and painting instructions

Baubeschreibung und Farbschema

50.102

Besondere Hinweise:
Lesen Sie zuerst die allgemeine Bauanleitung. Viele der dort genannten Techniken können Sie auch hier anwenden.
Der schwarze Schleppkahn kann mit Hilfe von Rostfarbe und Metallfarbe ein älteres Aussehen bekommen, damit er wie ein alter abgetakelter Schleppkahn wirkt.
Die Kähne mit einer Nummer versehen.

Baureihenfolge:

1. Kunststoffteile erforderlichenfalls schmieren.
2. Befestigen Sie zuerst die geätzten Teile am Rumpf, und setzen Sie die runden Pfähle rundum das Deck.
3. Bauen Sie die Spriegatten durch.
4. Befestigen Sie die Planken auf den Styroporbaulen.
5. Bemalen (und altern) Sie den Rumpf und die Planken gesondert.
6. Kleben Sie zum Schluss die Breiterräder und Querbalken auf den Schleppkahn.
7. Bringen Sie die gewünschten Zahlen an.

Farbschema:
Für das Modell, so wie es auf der Verpackung abgebildet ist, wurden die nachfolgend beschriebenen Farben verwendet. Die hier genannten Farben sind nur ein Vorschlag. Natürlich können Sie selber andere Farbkombinationen auswählen.

** = wenig	= gleichviel
*** = viel	
**** = sehr viel	

Farbe:
Humbrol Nr. Revell Nr.

ungestrichenes Holz 86****5*

schwarz 9

weiß 5

metallfarben 34

rostfarben 56

r.b. 62