

Bauanleitung: Reinigungsfilz / Träger „System Jörger“

Einführung:

Wählen sie einen Personen oder Güterwagen aus welcher genug Platz bietet um das Trägersystem aufzunehmen, hierbei sollte darauf geachtet werden, das die beweglichen Teile unter den Wagen passen und nirgends anstoßen. Am besten ein Stück Schiene nehmen und prüfen.



Einbau:

Öffnen sie den Wagen vorsichtig.



Nun können sie in der Mitte des Wagenunterteils 2 Löcher Bohren. Diese haben einen Abstand von 22mm und einen Lochdurchmesser von 2,5 bis 3mm.

Danach wird die Halteplatte mit 2 x M2 (nicht enthalten!) Schrauben verschraubt. Achten sie dabei auf die Leitgängigkeit der Schrauben, sobald diese „fest“ werden ist es genug angeschraubt, das ist so beabsichtigt.

Das Trägersystem hängt frei unter dem Wagen es wird alleine durch das Gewicht des Messingblocks auf die Schienen gedrückt, der Industriefilz tut sein übriges zum reinigen der Schienen.

Auf diesem Bild sind Kugelschreiber Federn unter die Schrauben gesteckt, diese haben keine Funktion ... es wurde sich nur gespart die Schrauben zu kürzen.



Sie können natürlich die Schrauben entsprechend kürzen. Dies ist sicher bei Personen wagen empfehlenswert, damit die Inneneinrichtung erhalten bleibt.

Schaffen sie nun den Entsprechenden Platz im Gehäuse des Wagens damit die Schrauben sich auf und ab bewegen können.



Nun können sie den Wagen wieder zusammenbauen. Achten sie darauf dass noch genug Spiel des Trägers in Richtung Schienen existiert.



Das Gleisreinigungssystem Jörger befreit auch Ihre Schienen von Schmutz und Ablagerungen aller Art - schnell und zuverlässig. Für den ungetrübten Spielspass sorgt der hinter der Lok eingestellte Reinigungswagen, da er die Gleise dauerhaft von Verschmutzung freihält. Das Trägersystem kann an jeden beliebigen Wagen angebracht werden, durch die spezielle patentierte Konstruktion ist ein Auswechseln in Sekundenschnelle problemlos möglich. Die aus speziellen, synthetischen Materialien gefertigten Filze reinigen und polieren Ihre Schienen, ohne die Oberfläche anzugreifen bzw. zu beschädigen. Verdreckte Filze können ohne Probleme gewaschen werden (30-40°).

Abschließend wünschen wir viel Spaß beim reinigen ihrer Gleise!
Ihr Digitalzentrale – Team