

Stückliste 1006 870

Beutel 1			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
1	Fahrwerkrahmen	1006 100 000	1
2	Abdeckplatte	1017 003 310	1
11	Stütze	1006 004 502	2
13	Trittplatte	1006 005 502	2
39	Gleitbahnträger	1006 001 502	1
40	Steuerungsträger	1006 002 502	1
42	Kuppelstange,vorn,rechts	1006 001 504	1
43	Kuppelstange,vorn,links	1006 002 504	1
44	Kuppelstange,hinten,rechts	1006 003 504	1
45	Kuppelstange,hinten,links	1006 004 504	1
46	Treibstange,rechts	1006 005 504	1
47	Treibstange,links	1006 006 504	1
48	Gleitbahn,rechts	1006 007 504	1
49	Gleitbahn,links	1006 008 504	1
50	Steuerstange,rechts	1006 009 504	1
51	Steuerstange,links	1006 010 504	1
59	Schwinge,stange	1006 011 504	2
41	Umlenkhebel	1006 012 504	1
52	U- Scheibe	1006 013 504	4
157	Regler	1006 001 505	1
156	Seitenklappe,rechts	1006 002 505	1
53	Kreuzkopf,rechts	1006 000 011	1
54	Kreuzkopf,links	"	1
55	Lenkerhebel	"	2
56	Voreilhebel	"	2
57	Schwinge,rechts	"	1
58	Schwinge,links	"	1

Beutel 2			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
8	Treibradsatz,gr.Gewicht	1017 810 431	1
7	Kuppelradsatz,kl.Gewicht	1017 800 431	4
6	Achse mit Zahnrad,z 14	1006 000 015	4
5	Achse 1,5 x 6	1006 010 000	2
3	Zahnrad,z 20	1006 015 000	1
4	Schneckenrad,z 28/ z 8	1006 016 000	1
61	Kurbelbolzen	1004 011 000	6
62	Gegenkurbel	1004 012 000	2
63	Bolzen für Gegenkurbel	1006 000 048	2
35	Zylinderblock	1006 000 373	1

Beutel 3			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
18	Motor	1006 860 330	1
24	Kabel	089 9000 050	4
15	Halter für Schleiffeder 2,7	1006 004 000	1
16	Halter für Schleiffeder 1,6	1006 005 000	1
17	Schleiffeder	1006 001 027	2
22	Blechschaube 2,2 x 4,9	5069 000 000	4
23	Blechschaube 2,2 x 13	1006 750 000	1
21	Senkschraube M1,6 x 3	1099 055 000	1
20	Leiterplatte	1006 021 000	1
12	Trägerplatte	1006 000 706	1
14	Kupplung	1255 000 249	2

Beutel 4			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
65	Langkessel	1006 870 646	1
64a	Dom, rund	1006 001 646	1
64	Dom, flach	1006 002 646	1
64b	Dom, eckig	1006 003 646	1
66	Kesselgewicht	1006 000 906	1
67	Rauchkammer	1006 840 656	1
68	Rauchkammengewicht	1006 000 916	1
70a	Seitenwand,genietet, rechts	1006 840 606	1
69a	Seitenwand,genietet, links	1006 840 596	1
70	Seitenwand, rechts	1006 850 606	1
69	Seitenwand, links	1006 850 596	1
76	Aschkasten, rechts	1006 001 606	1
75	Aschkasten, links	1006 001 596	1
78	Rohr	1006 830 696	1
71	Stirnwand	1006 840 626	1
72	Rückwand	1006 000 666	1
73a	Tender, genietet	1006 000 676	1
73	Tender	1006 850 676	1
79	Einsatz Fenster	1006 000 686	1
74	Dach	1006 840 636	1
74a	Dach, neu	1006 850 636	1
162	Mittelfenster	1006 000 201	2
161	Stirnfenster	1006 000 203	4
160	Seitenfenster	1006 000 204	4
	Draht 0,4 hart	1016 004 150	2
	Draht 0,4	1006 004 150	1
	Draht 0,5 hart	1016 005 150	1
	Draht 0,5	1006 005 150	1
	Draht 0,7	1005 007 035	1

Aus diesem Bausatz können mehrere Varianten gefertigt werden, deshalb sind nicht alle Löcher in den Weissmetallteilen gebohrt, sondern nur anzentriert. Bohren Sie bitte entsprechend der Aufnahmezapfen der zu verwendenden Teile, an der jeweiligen Stelle vorbildgerecht die Löcher.

Beutel 5			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
25	Bremsbacken,rechts	1006 000 018	4
30	Bremsbacken,links	"	4
19	Zwischenstück Motor	"	1
9	Kessel,rechts	1006 850 151	1
10	Kessel,links	"	1
137	Dachfenster	"	1
138	Dachaufsatz	"	1
129	Schneeschieber,vorn	1006 820 034	1
130	Schneeschieber,hinten	"	1
26	Pufferbohle,vorn	1006 830 001	1
27	Pufferbohle,hinten	"	1
131	Dampfschlauch	"	2
150	Dampfleitung	1006 830 007	1
84	Kranhaken,offen	"	8
85	Kranhaken,rund	"	4
82	Trittblech,klein	"	4
83	Trittblech,groß	"	1
132	Elt- Kupplung,vorn	"	1
133	Elt- Kupplung,hinten	"	1
106	Bremsschlauch,vorn	"	1
107	Bremsschlauch,hinten	"	1
98	Verteilerdose	"	1
29	Werkzeugkasten,rechts	1006 830 134	1
28	Werkzeugkasten,links	"	1
103	Lampe,vorn,rechts	"	1
102	Lampe,vorn,links	"	1
134	Lampe,vorn,oben	"	1
104	Lampe,hinten	"	2
135	Lampe,hinten,oben	"	1
136	Schutzblech	"	2
34	Entwässerung	"	2
92a	Glocke mit Schwengel	"	1
97a	Generator	"	1

Beutel 7			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
	Schiebebild	1006 870 190	1

Beutel 6			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
38a	Zylinderdeckel,rechts	1006 001 008	1
37a	Zylinderdeckel,links	"	1
38	Zylinderdeckel,genietet,re.	"	1
37	Zylinderdeckel,genietet,li.	"	1
36	Stutzen	"	2
32	Druckausgleicher	"	2
33	Blasventil	"	2
81	Führerhaustreppe,rechts	1006 000 132	1
80	Führerhaustreppe,links	"	1
90	Rohrverteiler	"	2
140	Kurbelkasten	1006 830 033	1
141	Rollenhalter	"	1
142	Doppelrolle	"	1
144	Führungsrolle,vorn	"	1
143	Führungsrolle,hinten	"	1
146	Umlenkrolle Schornstein	"	1
95	Schornstein	"	1
148a	Schalldämpfer	"	1
147	Schalldämpferträger	"	1
134a	Signalhalter,vorn	"	1
135a	Signalhalter,hinten	"	1
148	Schalldämpfer mit Rohr	1006 890 034	1
152	Speiseventil,vorn	"	1
153	Speiseventil,hinten	"	1
97	Generator,groß	1006 001 014	1
92	Glocke	"	1
91	Speiseventil, mitte	"	1
100	Nummernschild	"	2
100a	Nummernschild, EDV	"	1
110	Griffstangenhalter	"	19
128	Rohr,rechts	"	1
127	Rohr,links	"	1
101	Handrad	"	1
94	Domarmatur,rechts	"	1
93	Domarmatur,links	"	1
88	Sicherheitsventil	"	1
89	Pfeife	"	1
92b	Glocke,neu	1006 830 005	1
149	Schutzfenter	"	4
145	Ventil	"	1
88a	Ackermannventile	"	1
33a	Zylinderblockdeckel	"	2
151	Kasten	"	1
154	Rückschlagventil	"	1
155	Abdampfrohre	"	1

Bitte überprüfen Sie die geschlossenen Beutel anhand dieser Stückliste auf Vollständigkeit.

REKLAMATIONEN von fehlenden oder defekten Teilen können wir nur bei Einsendung geschlossener Beutel als berechtigt anerkennen!

Bei Ersatzteilbestellung bitte die Bausatznummer, Teilenummer, Bezeichnung und Ersatzteilnummer angeben!