

## Stückliste 1008 820

<b>Beutel 1</b>		<b>1008 820 001</b>	
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
1	Fahrwerkrahmen	1017 050 310	1
9	Abdeckplatte	1017 003 310	1
46	Scheibe	1008 001 500	1
20	Deichselansatz vorn	1008 002 500	1
21	Deichselansatz hinten	1008 003 500	1
19	Achshalter	1008 004 500	2
45	U- Scheibe Ms	1017 001 500	4
150	Kuppelstange rechts	1008 003 000	2
151	Kuppelstange links	1008 004 000	2
157	Treibstange rechts	1008 005 000	1
158	Treibstange links	1008 006 000	1
159	Gleitbahn rechts	1008 023 000	1
160	Gleitbahn links	1008 024 000	1
170	Steuerungsträger rechts	1008 030 000	1
171	Steuerungsträger links	1008 031 000	1
166	Steuerstange rechts	1008 021 000	1
167	Steuerstange links	1008 022 000	1
154	U- Scheibe	1008 032 000	2
155	Kreuzkopf rechts	1008 820 046	1
156	Kreuzkopf links	"	1
162	Schwingenstange rechts	"	1
163	Schwingenstange links	"	1
164	Schwinge rechts	"	1
165	Schwinge links	"	1
168	Lenkerhebel	"	2
169	Voreilhebel	"	2

<b>Beutel 2</b>		<b>1017 800 002</b>	
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
49	Motor	1017 000 330	1
50	Kabel	089 9000 050	4
8	Schleiffederhalter 2,7	1006 004 000	1
7	Schleiffederhalter 1,6	1006 005 000	1
6	Lokschleifer	1006 001 027	2
15	Schraube 2,2 x 4,9	5069 000 000	5
16	Schraube 2,2 x 13	1006 750 000	2
51	Kupplung	1017 000 429	2
48	Leiterplatte	1006 021 000	1
47	Trägerplatte	1017 000 027	1
17	Senkschraube M 1,6 x 3	1093 055 000	1

<b>Beutel 3</b>		<b>1008 820 003</b>	
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
14	Treibradsatz	1017 810 431	1
13	Kuppelradsatz	1017 800 431	4
12	Achse z13	1006 000 015	4
3	Achse 1,5 x 6	1005 010 000	2
4	Zahnrad z20	1006 015 000	1
5	Schneckenrad z28/z8	1006 016 000	1
152	Kurbelbolzen	1004 011 000	8
153	Gegenkurbel	1004 012 000	2
161	Bolzen für Gegenkurbel	1006 000 048	2
22	Achse 1 x11,8	5002 001 000	2
23	Vorlaufgrad	1008 001 431	4
24	Zylinderblock	1008 820 034	1

<b>Beutel 4</b>		<b>1008 820 004</b>	
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
60	Kessel	1008 820 001	1
61	Kesselgewicht	1008 820 002	1
62	Seitenwand rechts	1008 820 003	1
65	Seitenwand links	1008 820 004	1
64	Einsatz rechts	1008 820 005	1
67	Einsatz links	1008 820 006	1
63	Tender rechts alt	1008 820 036	1
263	Tender links alt	1008 820 037	1
66	Tender rechts neu	1008 820 038	1
266	Tender links neu	1008 820 039	1
71	Stirnwand	1008 820 007	1
68	Rückwand	1008 820 021	1
69	Tenderrückwand	1008 820 010	1
70	Tendereinsatz	1008 820 012	1
73	Dach	1008 820 008	1
74	Dachaufsatz groß	1008 820 009	1
37	Kesselstütze	1008 820 014	1
34	Vorbau	1008 820 034	1
35	Pufferbohle	1008 820 035	1
38	Schneeschieber vorn	1008 820 033	1
72	Schneeschieber hinten	1008 000 025	1
39	Kessel klein vorn	1008 820 028	1
78	Kessel klein unten	1008 820 029	1
127	Stirnfenster klein	1017 206 000	2
128	Stirnfenster groß	1017 204 000	4
129	Seitenfenster	1017 202 000	2
	Draht d = 0,4 weich	1006 004 150	1
	Draht d = 0,4 hart	1016 004 150	2
	Draht d = 0,5	1006 005 150	1

<b>Beutel 5</b>		<b>1008 820 005</b>	
<b>Teil</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ersatzteilnummer</b>	<b>Stck</b>
10	Bremsbacken rechts	1006 000 018	4
11	Bremsbacken links	"	4
2	Zwischenstück	"	1
31	Gleitbahnträger	1008 820 024	1
29	Kolbenschutzrohr rechts	"	1
30	Kolbenschutzrohr links	"	1
32	Umlenkhebel rechts	"	1
33	Umlenkhebel links	"	1
98	Dampfverteiler	"	1
28	Stutzen	"	4
244	Lampe neu vorn	1008 820 039	2
225	Lampe neu vorn oben	"	1
221	Lampe neu hinten	"	3
100	ELT Kupplung	"	1
41	Träger alt	"	1
241	Träger neu	"	1
242	Heizungsanschluß neu	"	2
44	Lampe alt vorn	1008 820 042	2
125	Lampe alt vorn oben	"	1
121	Lampe alt hinten	"	2
122	Lampe alt hinten oben	"	1
40	Auftritt	"	1
42	Heizungsanschluß alt vorn	"	1
124	Heizungsanschluß alt hinten	"	1
43	Bremsschlauch alt vorn	"	2
80	Leiter	1008 820 043	2
97	Glocke	"	1
102	Schmierbehälter	"	1
82	Kranhaken	1008 820 043/045	14
81	Bremsschlauch alt hinten	"	2
26	Zylinderblockdeckel vorn	"	2
25	Zylinderblockdeckel hinten	"	2
27	Abdeckung	"	4
36	Kupplungseinsatz	"	2
52	Kupplungshalter	"	2
53	Kupplungszapfen	"	2
101	Umlauf rechts	1008 820 045	1
103	Umlauf links	"	1
126	Signalhalter vorn	"	1
123	Signalhalter hinten	"	1
104	Heizungsventil	"	1
79	Handrad	"	1

<b>Beutel 6</b>		<b>1008 820 006</b>	
<b>Teil</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ersatzteilnummer</b>	<b>Stck</b>
116	Speiseventil rechts	1008 820 022	1
119	Speiseventil links	"	1
117	Luftpumpenleitung	"	1
118	Speisepumpenleitung	"	1
105	Dampfentnahme rechts	1008 000 023	1
106	Dampfentnahme links	"	1
120	Rauchkammertür	1008 820 044	1
99	Trittbrett	"	1
275	Dachfenster	"	1
274	Dachgitter	"	1
91	Schornstein	1008 820 040	1
93	Luftpumpe	"	1
94	Speisepumpe alt	"	1
95	Speisepumpe neu	"	1
96	Ackermannventile	"	1
90	Schlammsammler	"	1
92	Generator	"	1
115	Sandfallrohr vorn rechts	1008 000 041	1
108	Sandfallrohr vorn links	"	1
107	Sandfallrohr hinten	"	2
243	Bremsschlauch neu vorn	"	1
281	Bremsschlauch neu hinten	"	1
18	Deichsel	1008 820 047	2
76	Tritt rechts	"	1
77	Tritt links	"	1
83	Griffstangenhalter kurz	"	30
84	Griffstangenhalter lang	"	1

<b>Beutel 7</b>		<b>1008 820 007</b>	
<b>Teil</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ersatzteilnummer</b>	<b>Stck</b>
	Schiebebild	1008 820 190	1

Bei Ersatzteilbestellung bitte die Bausatznummer, Teilenummer, Bezeichnung und Ersatzteilnummer angeben!

Bitte überprüfen Sie die geschlossenen Beutel anhand dieser Stückliste auf Vollständigkeit.  
REKLAMATIONEN von fehlenden oder defekten Teilen können wir nur bei Einsendung geschlossener Beutel als berechtigt anerkennen!